


# リミットスイッチ ※ 関西仕様

## 各階リミットの種類

- リミットから出る配線は
- 2芯 (直列の場合)
  - 4芯 (ステージボックス使用の場合) を指定してください。



### 022タイプ (ステージドアS2~6mに使用)

- ◎ このタイプのリミットのみではドアをロック  
できませんのでストッパー・振止(V字型)  
が必要です。



### ストッパーS (ステージドアS2~6mに使用) ( // SH2~6mに使用)



- ◎ 支柱を直接ロックできます。



※ドアの支柱は27.2φタイプのみ使用

### ストッパーW (ステージドアS2~6mに使用) ( // SH2~6mに使用)

- ◎ 当り金具をドアの支柱に取り付けてください。



※ドアの支柱は27.2φタイプのみ使用